ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Настройка приставки

ртрс.рф
8 800 220 20 02
звонок по России бесплатный

Цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple PLP и видеокодеком MPEG-4.

1

Отключите электропитание телевизора.

2



Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке.

3

Подключите электропитание и включите телевизор.

4



Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

5

Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации.

6



Убедитесь, что уровень сигнала не менее 60%, качество сигнала — 100%.

Настройка телеканалов в режиме автопоиска



Нажмите на пульте приставки кнопку «info». Перейдите к разделу «настройка каналов» — «автопоиск».



Дождитесь, пока система автоматически найдет все необходимые каналы.

Настройка телеканалов в ручном режиме



В меню перейдите к разделу настройка каналов. Выберите «Ручной поиск». В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.



Введите: Диапазон — UHF; Частотный канал — SN; Номер телевизионного канала (ТВК); Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц